



- A: Gør godt rent på hele rammen
- B: Påsæt dobbeltklæbende tape
- C: Påfør Akrylmasse i et tyndt fint lag!
- D: Sæt Glasset på og tryk det sammen!
- E: Tør det overskydende Akryl af med vatpinde.
- F: Lad det ligge og tørre i 1 døgn!

Du har nu færdiggjort at montere et glas på din iPhone på den rigtige måde. Det er tæt for støv og uden brug af lim som opløser din touch plade så det ikke virker ret længe!
Tillykke!

Denne vejledning er lavet af:

www.helloo.dk

www.Mobil-Butikken.dk

...alt hvad du behøver til din mobiltelefon!